

GPU 云服务器

故障处理

产品文档





【版权声明】

©2013-2024 腾讯云版权所有

本文档著作权归腾讯云单独所有,未经腾讯云事先书面许可,任何主体不得以任何形式复制、修改、抄袭、传播全部或部分本文档内容。

【商标声明】



及其它腾讯云服务相关的商标均为腾讯云计算(北京)有限责任公司及其关联公司所有。本文档涉及的第三方主体的商标,依法由权利人所有。

【服务声明】

本文档意在向客户介绍腾讯云全部或部分产品、服务的当时的整体概况,部分产品、服务的内容可能有所调整。您 所购买的腾讯云产品、服务的种类、服务标准等应由您与腾讯云之间的商业合同约定,除非双方另有约定,否则, 腾讯云对本文档内容不做任何明示或默示的承诺或保证。



文档目录

故障处理

GPU 使用率显示 100% 控制台的 VNC 不可用



故障处理 GPU 使用率显示 100%

最近更新时间:2024-01-11 17:11:13

现象描述

使用 GPU 计算型实例的过程中,在系统内部使用 nvidia-smi 查看 GPU 状态时,可能遇到没有运行任何使用 GPU 的应用,但 GPU 使用率显示100%的情况。如下图所示:

NVIDIA-SMI 375.51 Driver Version: 375.51			
GPU Name Persistence-M Bus-Id Disp.A Fan Temp Perf Pwr:Usage/Cap Memory-Usage	Volatile Uncorr. ECC GPU-Util Compute M.		
0 Tesla M40 24GB 0ff 0000:00:06.0 0ff N/A 53C P0 68W / 250W 0MiB / 22939MiB	0 0% Default		
1 Tesla M40 24GB 0ff 0000:00:07.0 0ff N/A 47C P0 65W / 250W 0MiB / 22939MiB	0 100% Default		
Processes: GPU Memor GPU PID Type Process name Usage			
No running processes found	 		

可能原因

实例加载 NVIDIA 驱动时, ECC Memory Scrubbing 机制造成。

解决思路

在实例系统内执行 nvidia-smi -pm 1 命令, 让 GPU Driver 进入 Persistence 模式。

处理步骤

1. 登录 GPU 计算型实例,执行以下命令:



nvidia-smi -pm 1



[rootQVM_18_107_centos data]# nvidia-smi -pm 1 Persistence mode is already Enabled for GPU 00000000:00:03.0. Persistence mode is already Enabled for GPU 00000000:00:06.0. All done. [rootQVM_18_107_centos data]# _

2. 执行以下命令,检查 GPU 使用率:



nvidia-smi

GPU 使用率正常,如下图所示:



[root@VM_18_107_centos data]# nvidia-smi Tue Aug 29 15:31:39 2017 *				
I NVIDIA-SMI 384	.66	Driver Version: 384.66		
GPU Name Fan Temp Per	Persistence-M f Pwr:Usage/Cap	Bus-Id Disp.A Memory-Usage	Volatile Uncorr. ECC GPU-Util Compute M.	
0 Tesla P40 N/A 22C P	0n 8 10W / 250W	¦ 00000000:00:03.0 Off ¦ 0MiB ∕ 22912MiB	0 0% Default	
+ 1 Tesla P40 N∕A 23C P +	0n 8 9₩ ⁄ 250₩	000000000:00:06.0 Off 0MiB ∕ 22912MiB	0 0% Default	
Processes: GPU Memory GPU PID Type Process name Usage No running processes found				



控制台的 VNC 不可用

最近更新时间:2024-01-11 17:11:13

现象描述

🕥 腾讯云

通过使用 VNC 登录 Windows 实例 或使用 VNC 登录 Linux 实例 登录实例时,登录界面无法显示登录提示信息,例 如**黑屏**或**仅显示 Windows Logo**。如下图所示:



可能原因

1. GPU 实例安装了图形驱动。

VNC 方式登录 GPU 实例时,默认访问 QEMU 模拟的 VGA 设备,获取操作系统的 Framebuffer,实现访问操作系统。安装了 GPU 图形驱动之后,Framebuffer 不再交由 VGA 处理,VNC 无法访问操作系统。



2. 由于其他原因导致操作系统启动失败,例如安装了和系统冲突的第三方软件等。

解决方式

1. 针对安装图形驱动的 GPU 实例,可在该实例中手动安装 VNC Server,用户即可在本地通过 VNC Client 进行登录。请自行获取 VNC Server/Client 安装包。

2. 检查已安装的第三方软件,分析其可能导致无法通过 VNC 方式登录实例的原因。建议卸载该第三方软件,或重装系统。